



ABLESTACK Online Docs  
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

# 소프트웨어 최신화

# 소프트웨어 최신화

Cube의 웹 콘솔에서 소프트웨어 최신화 상태 확인이 가능하며, 기본적으로 자동 업데이트 기능은 비활성화되어있습니다.

The screenshot displays the Cube web console interface. On the left is a dark sidebar menu with a search bar and various system management options. The main content area is divided into two panels: '상태' (Status) and '설정' (Settings). The '상태' panel shows a green checkmark indicating the system is up-to-date, with a refresh button. The '설정' panel shows that automatic updates are disabled and offers buttons to activate them. The top of the console shows the user is logged in as root@ablecube31-1, with links for help and settings.

상태	설정
✓ 시스템이 최신 상태입니다 마지막 접속 날짜: 1분 전	자동 최신화 설정 없음 [활성화]
	커널 실시간 패치 중 사용 안함 [활성화]

# ABLESTACK Online Docs